

Lawn Mower Safety Meeting Kit – Spanish

QUÉ ESTÁ EN RIESGO

CHARLA SOBRE LA SEGURIDAD DEL CORTACÉSPED

Utilizar un cortacésped es una actividad que la mayoría de nosotros hacemos en casa o en el trabajo con bastante frecuencia. Los cortacéspedes y otros equipos de jardinería son responsables de muchas lesiones cada año.

CUÁL ES EL PELIGRO

TIPOS DE LESIONES CON CORTADORAS DE CÉSPED

Cortes: Los cortes pueden producirse en cualquier parte del cuerpo, pero la mayoría de las veces se producen en las manos y los pies a causa de las afiladas cuchillas. Las pequeñas heridas o cortes pueden albergar bacterias inseguras. Las infecciones son comunes y suelen ser necesarios los medicamentos antibióticos.

Quemaduras: El motor caliente, el depósito de gasolina o el tubo de escape de un cortacésped pueden causar quemaduras.

Lesiones por proyectos: Las cuchillas giratorias pueden arrojar objetos, como cables u objetos sueltos en el césped.

Fracturas (huesos rotos): Las cuchillas giratorias de un cortacésped pueden causar fracturas de huesos si se entra en contacto con ellas.

Amputaciones: Las afiladas cuchillas de un cortacésped pueden amputar parte de un brazo, una pierna, una mano o un pie. Las quemaduras, los cortes y las fracturas pueden ser tan graves que la parte del cuerpo lesionada requiere una amputación para evitar infecciones y otras complicaciones.

COMO PROTEGERSE

EVITE LAS LESIONES CAUSADAS POR EL CORTACÉSPED

- Lea el manual de instrucciones de su cortacésped antes de utilizarlo.
- Mantenga su cortacésped en buen estado de funcionamiento y con las cuchillas afiladas. Utilice sólo un cortacésped que tenga protección sobre las partes calientes y afiladas.
- Recoja los posibles objetos que salgan despedidos, como piedras, juguetes y escombros, antes de empezar a segar.
- Utilice gafas, protección auditiva, guantes y pantalones largos. Lleve siempre calzado resistente y cerrado mientras corta el césped.
- No beba alcohol ni consuma otras sustancias antes o durante el uso del cortacésped.
- No retire los dispositivos de seguridad ni los protectores de los interruptores.
- No introduzca nunca las manos o los pies en el cortacésped para retirar la hierba o los residuos. Incluso con el motor apagado, la cuchilla puede seguir girando. Utilice en su lugar un palo o un palo de escoba. La máquina debe estar apagada y la bujía desconectada (o el cable de alimentación desenchufado para los modelos eléctricos) antes de intentar retirar el objeto. Es probable que la máquina siga teniendo una “vuelta” en el motor/engranaje incluso después de desconectar la alimentación, y las cuchillas/rotores girarán con fuerza una vez eliminada la obstrucción. NO dé por sentado que está a salvo sólo porque el interruptor de encendido esté apagado.
- Nunca levante el cortacésped por la parte inferior para transportarlo; las cuchillas pueden cortar los dedos, aunque no se estén moviendo. Cuando se traslade o recoja el cortacésped, debe apagarse, desconectarse la bujía y desenchufarse.
- No corte nunca la hierba cuando esté mojada o húmeda.
- No permita nunca que los niños menores de 12 años manejen un cortacésped de empuje o que los menores de 16 años conduzcan

un cortacésped con conductor. Mantenga a los niños alejados del césped mientras corta, y no lleve nunca a un pasajero en el cortacésped, especialmente a un niño.

- No tire del cortacésped hacia atrás ni lo conduzca en reversa a menos que sea necesario.

LOS EMPLEADOS DEBEN ESTAR FORMADOS PARA CONDUCIR CORTACÉSPEDES A CABALLO

- Utilice todo el equipo de protección personal (EPP) necesario en todo momento: protección auditiva y de la cabeza, gafas de seguridad, botas de trabajo, etc. Evite llevar joyas y ropa holgada que pueda enredarse fácilmente con las piezas en movimiento.
- No lleve nunca pasajeros. Los cortacéspedes a caballo son máquinas para una sola persona.
- Arranque siempre el cortacésped desde el asiento del conductor. Nunca ponga en marcha la máquina estando de pie junto a ella. Mantenga ambos pies sobre la máquina en todo momento mientras esté en marcha.
- No ponga nunca el cortacésped en marcha hasta que un trabajador esté preparado. Poner el cortacésped en marcha involuntariamente puede hacer que se desplace hacia delante sin previo aviso.
- Nunca monte o desmonte el cortacésped mientras esté en marcha, ya que puede haber espacio suficiente para que los dedos de los pies del operario pasen por debajo de la carcasa del cortacésped y sean golpeados por la cuchilla. Realice los procedimientos de parada adecuados antes de desmontar.
- Nunca detenga o ponga en marcha repentinamente un cortacésped a caballo cuando vaya cuesta arriba o cuesta abajo. Evite todos los arranques, paradas o giros bruscos.

Conduzca de forma defensiva

El manejo seguro de un cortacésped es similar al manejo seguro de un vehículo de motor: conduzca a la defensiva y espere lo inesperado. Los empresarios deben formar a los trabajadores para que manejen el cortacésped como si no hubiera una estructura de

protección antivuelco (ROPS).

La reeducación y la evaluación son necesarias para garantizar que los trabajadores mantengan su competencia para manejar el cortacésped con seguridad. Proporcione formación de repaso a los trabajadores cuando:

- Se haya observado a un operario manejando un cortacésped de forma insegura.
- Un operario ha sufrido una lesión o ha estado involucrado en un incidente que ha estado a punto de producirse.
- Un operario reciba una nueva asignación de trabajo que incluya el manejo de un cortacésped o maquinaria con la que no esté familiarizado.
- Un operador recibe una nueva asignación de trabajo que incluye el corte de césped en terrenos o superficies que presentan peligros con los que el operador no está familiarizado.

CONCLUSIÓN

Los cortacéspedes y los aspiradores de césped no son juguetes. Son máquinas que han enviado a un número incalculable de niños a las palabras de emergencia con lesiones graves y potencialmente mortales. El uso inadecuado de los motores para montar a caballo ha causado incluso víctimas mortales.