

Confined Space Entry – Permit Required For Municipalities Infographic – Spanish

TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS

LOS ESPACIOS CONFINADOS SON ESPACIOS DE DIFÍCIL ACCESO QUE NO DISPONEN DE VENTILACIÓN NATURAL Y DONDE PUEDEN ACUMULARSE CONTAMINANTES TÓXICOS O INFLAMABLES, O TENER UNA ATMÓSFERA DEFICIENTE EN OXÍGENO.

Tipos de espacios	Motivos de acceso	Riesgos específicos
● CISTERNAS Y POZOS ● ALCANTARILLAS ● SOTANOS Y DESVANES ● CUBAS Y DEPÓSITOS ● REACTORES QUÍMICOS ● BODEGAS DE BARCO ● FURGONES	● SILOS ● ARQUETAS SUBTERRÁNEAS ● TÚNELES ● DESGUACE BARCOS Y FUSELAJES ● CONDUCTOS AIRE ACONDICIONADO ● GALERÍAS DE SERVICIOS ● FOSOS	● CONSTRUCCIÓN ● REPARACIÓN ● LIMPIEZA ● PINTURA ● INSPECCIÓN ● RESCATE ● ETC.
● ATMÓSFERAS ASFOXIANTES Concentración de oxígeno inferior al 18% por consumo o desplazamiento del mismo por otros gases. ● ATMÓSFERAS INFLAMABLES/EXPLOSIVAS Concentración de combustible superior al 20% del límite inferior de inflamabilidad. ● ATMÓSFERAS TÓXICAS Concentración superior a la máxima admisible.		

MEDIDAS BÁSICAS DE PREVENCIÓN



Instrucción al trabajador para la identificación del espacio confinado y la toma de conciencia de los riesgos y su prevención.
No entrar sin autorización previa.



Limpieza, medición y evaluación del ambiente interior, por personal cualificado, para determinar su peligrosidad.



Cumplimentación de la autorización de entrada y adopción de las medidas preventivas.



Entrada en las condiciones establecidas y con medios y equipos adecuados (ventilación suficiente, protecciones personales, escalera, cuerda de salvamento sujeta desde el exterior, etc.).



Control desde el exterior de la situación, durante todo el tiempo de trabajo, con medición continua de la atmósfera interior.



Adiestramiento y planificación frente a un eventual rescate o emergencia.

Fuente: <https://www.insst.es>