

Lockout Tagout – Landscaping Infographic – Spanish

PROCEDIMIENTO DE BLOQUEO SEGURO



1

Notificar al grupo de trabajo, al supervisor responsable y al personal afectado sobre el bloqueo.



2

Diligenciar el análisis de riesgo donde se identifiquen los tipos y las fuentes de energía, peligro y control.



3

Detener o desconectar los equipos siguiendo el procedimiento definido.

4

Bajar la palanca de seccionadores de posición ON a OFF y cerrar las válvulas de posición ABIERTO a CERRADO



5

Bloquear con candado y tarjeta el equipo



6

Liberar todas las energías almacenadas.



7

Verificar la ausencia de energía, incluyendo energía residual, para dar arranque a los equipos.



Fuente: <https://d37iyw84027>