LockOut TagOut Picture This - Spanish



Los procedimientos de cierre/etiquetado están diseñados para aislar o desconectar máquinas de sus fuentes de energía antes de que los trabajadores realicen tareas de servicio o mantenimiento.

Procedimientos de cierre/etiquetado:



Identifique los tipos de fuentes de energía usados, potenciales peligros y todos los dispositivos de control.



Notifique a todos los empleados afectados.



Apague tofos los controles.



Aísle todas las fuentes de energía bloqueando, purgando y liberando la energía acumulada en resortes, sistemas hidráulicos y neumáticos.



Cierre todos los interruptores y controles de energía dejándolos en posición «OFF» o «SAFE»



Para asegurarse de que las máquinas no funcionan, pruebe los controles. Coloque todos los controles en «ON». Asegúrese de que nadie pueda lastimarse antes de hacer las pruebas



Vuelva todos los controles a la posición «OFF» después de las pruebas.



Realice la tarea requerida.

9

Quite los dispositivos de cierre sólo después de que el equipo esté armado y se haya notificado a los empleados afectados. Cada dispositivo de cierre debe ser quitado por la persona que lo colocó.