

The Silent Dangers of Confined Space Infographic – Spanish

TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS (E.C)



Espacio Confinado Lugar de trabajo que por su **características** se considera de alto riesgo

Pueden ser: Calderos, hornos, cisternas, alcantarillas, túneles, fosas, etc.

✓ Con **espacio suficiente** para que **ingrese una persona**, sin embargo, **no son diseñados** para **permanencia continua**.

✓ Carece de una **ventilación natural suficiente**

✓ Dispone de **aberturas de entrada o salida limitadas y reducidas**.

¿Qué es una atmósfera IDLH / IPVS?
Por sus siglas es una Atmósfera **inmediatamente peligrosa para la vida o la salud**

1. Deficiencia de **oxígeno** en el aire
2. Concentraciones altas de **gases o vapores** de uso industrial

Clasificación según la Severidad (OSHA 1910.146)

Clase A	Clase B	Clase C
Inminente peligro para la vida Deficiencia de oxígeno o presencia de gases tóxicos.	Potencial de daño y enfermedades si no se llevan a cabo las medidas preventivas .	El peligro no requiere modificar procedimientos o uso de EPPs .

¿Qué me puede suceder?	... a causa de:	¿Qué debo hacer?
ASFIXIA	Deficiencia o falta de oxígeno	<ul style="list-style-type: none">• Evaluar los riesgos (atmosféricos, mecánicos, físicos, etc)• Monitorizar presencia de gases o vapores (Equipo especializado).• Ventilar el ambiente.• Procedimiento de trabajo y contingencia.• Usar EPP adecuado.
ENVENENAMIENTO	Inhalación de gases tóxicos	
LESIONES POR EXPLOSIÓN	Ignición de gases inflamables	
LESIONES POR CAÍDAS	Realizar trabajos en altura	

Fuente: <https://www.metacontratas.com>