

Push Lawn Mowers – Landscaping Meeting Kit – Spanish

QUÉ ESTÁ EN RIESGO

No hay atajos para garantizar y mantener la seguridad de los trabajadores en las operaciones con cortacésped de empuje. Estas herramientas incluyen modelos estándar y autopropulsados.

CUÁL ES EL PELIGRO

Los trabajadores que empujan el cortacésped están expuestos a lesiones en sus operaciones de trabajo, desde pequeños cortes hasta amputaciones importantes. Entre los peligros más comunes en el trabajo con cortadoras de césped se encuentran los siguientes:

- Cortes con las cuchillas
- Atrapamiento de dedos, ropa o joyas en puntos de pellizco o enrollamiento
- Quemaduras por puntos calientes
- Cortes, abrasiones y magulladuras por el impacto de proyectiles en los ojos, la cara o la piel expuesta
- Incendios y derrames al repostar
- Exposición prolongada al ruido

Ejemplo de incidente

- Un trabajador sufrió la amputación de tres dedos de un pie cuando el cortacésped de empuje que manejaba le rodó por encima del pie al segar cuesta arriba en una pendiente. No llevaba calzado homologado por la CSA.

COMO PROTEGERSE

Lista de Comprobación Inicial de Seguridad

- Asegúrese de que está familiarizado con el cortacésped y su uso seguro.
- Compruebe que el cortacésped está en buenas condiciones de funcionamiento: Asegúrese de que las cuchillas están afiladas, que el motor funciona correctamente, que el mecanismo de conmutación automática funciona correctamente y que los protectores de seguridad están colocados.
- Compruebe el lugar de trabajo: Retire los residuos, busque agujeros y compruebe las pendientes y la calidad del suelo.
- Utilice equipo de protección personal (EPP), incluido calzado con puntera de acero, protección auditiva y gafas de seguridad.
- Lleve ropa larga y ajustada y un sombrero.

En el Trabajo

- Compruebe que la transmisión está desembragada y desconecte el embrague de las cuchillas del cortacésped antes de arrancar el motor.
- Siegue a través de la pendiente. (Es menos probable que sus pies resbalen bajo el cortacésped, y éste no puede rodar hacia atrás sobre usted).
- Empuje siempre el cortacésped hacia delante – no tire hacia sus pies.
- Mantenga las manos y los pies alejados de las piezas móviles y de las piezas calientes.
- Si la cuchilla golpea algún objeto duro, detenga el cortacésped inmediatamente, inspeccione la cuchilla y realice las reparaciones necesarias antes de continuar.
- Para desatascar la hierba del conducto de descarga, apague el motor y utilice un palo o una herramienta (mantenga las manos alejadas).

Repostaje

- Repostar al aire libre en el suelo.
- Apague el motor y deje que se enfríe antes de repostar.
- Apague todas las fuentes de ignición (por ejemplo, cigarrillos).
- Utilice únicamente un recipiente de gasolina homologado y

en buen estado.

- Mantenga la boquilla en contacto con el depósito de combustible.
- Si derrama combustible sobre su ropa, cámbiese inmediatamente.
- No llene nunca el depósito en exceso.
- Vuelva a colocar el tapón y apriételo bien.

Protocolo de Parada

- Apague la máquina de forma segura: Deténgase en un terreno llano y desconecte la alimentación del cortacésped.
- Para limpiar la parte inferior del cortacésped, asegúrese de que el motor está apagado, la cuchilla ha dejado de girar y el cable de la bujía está desconectado (o desenchufe el cortacésped si es eléctrico).

Responsabilidades del Empleador

- Mantener y reparar los cortacéspedes.
- Capacitar a los trabajadores sobre cómo usar, mover y almacenar las cortadoras de césped antes de que comiencen a trabajar.
- Demuestre cómo funcionan los dispositivos de seguridad (por ejemplo, protecciones, escudos y desbloques automáticos), e instruya a los trabajadores para que no retiren ninguno de estos dispositivos.
- Demuestre cómo bloquear el equipo antes de eliminar cualquier atasco o realizar reparaciones o tareas de mantenimiento.
- Recuerde a los trabajadores los EPP que deben llevar.
- Proporcione una supervisión adecuada después de la capacitación.

CONCLUSIÓN

Al repostar o repostar el equipo, no fume nunca, deje que el equipo se enfríe antes de repostar, retire el tapón lentamente y no llene nunca el depósito en exceso.