

Respirator Donning, Doffing, and Seal Checks – Picture This – Spanish

Este documento ilustra cómo revisar y colocarse el respirador de cara completa North.

INSPECCIÓN:

Revise el respirador antes de cada uso. Si alguna parte falta o está dañada, reemplace esa parte o la máscara completa.

Nota: La RU6500 viene con una suspensión de correas de 5 puntos o con una correa de 4 puntos con red de cabeza de malla.



Revise sello facial, correas (si red de cabeza) y las conexiones de cartuchos. Asegúrese que no estén deformadas, agrietadas, rotas, entorpecidas, quebradas o cualquier otro daño que comprometa la correcta colocación y sellado.



Verifique válvulas de inhalación y de exhalación. No debe faltar ninguna o presentar deformaciones, roturas u obstrucciones.



Revise el lente para asegurarse de que no esté quebrado ni muestre signos de agrietamiento.

COLOCACIÓN DE FILTROS Y CARTUCHOS:

En caso de que no se empleen filtros reemplazables para partículas, vaya al paso 6.



Solo para filtros de amoníaco. Coloque el pre-filtro dentro de la cubierta en posición correcta según indica el texto (solo pre-filtro).



Colocar soporte con pre-filtro encima de cartucho con la ranura hacia arriba, presionar hasta que quede firme (un cartucho se requiere el soporte para pre-filtro N700037).



Enrosque los cartuchos o conjuntos de filtro sin forzar la rosca, solo al tope natural.

COLOCACIÓN DEL RESPIRADOR:

Si usa un casco, primero complete el proceso de colocación del respirador, incluyendo las pruebas de ajuste con los cartuchos. Luego de haber hecho esto, puede colocarse el casco. Si usa gafas recetadas, debe usar un inserto de gafas.



Entre las correas al mástil.



Separe las correas del arnés con sus manos.



Deslice las manos con el arnés abierto sobre su cabeza hasta que la máscara esté centrada y cuando que el cabello no interfiera con el sello. No ajustar todavía.



Coloque su máscara desde el mentón hacia el puente nasal cambiando su cara y sosteniendo desde la boquilla presionar para lograr el sello facial en todo el rostro.



Comience ajustando las correas inferiores hacia atrás y de manera uniforme o bien sosteniendo con una mano y con la otra ajustando alternadamente. Luego continúe con las correas superiores de la misma manera (dentro de red RU6500) empujando la red desde la parte superior de la cabeza hacia atrás para que quede plana).



Para 7000 (5 conexiones) ajuste la correa superior de manera cómoda y centrada. Nunca ajustar de más ninguna correa.



Para retirar solo libere las manos hacia arriba hasta que las correas se deslicen suavemente.

COMPROBACION DE AJUSTE POR PARTE EL USUARIO:

Una comprobación de presión positiva o negativa del sellado por parte del usuario le garantiza que el respirador esté colocado correctamente y que se encuentre en buenas condiciones de funcionamiento. Antes de realizar la verificación de sellado, exhale enérgicamente.



Comprobación positiva del ajuste: Coloque la palma de la mano sobre la válvula de exhalación, de manera que quede completamente sellado, y exhale suavemente. Si el sellado es bueno, la máscara se apartará ligeramente de su rostro.

Si se detecta fuga de aire durante alguna de las pruebas anteriores, retire a porciones la máscara e intente a ajustar las correas de la cabeza (a efectos, si se han ajustado de más). Repita los pasos anteriores hasta obtener el sellado.



Comprobación negativa del ajuste: Coloque las palmas de las manos sobre los dos cartuchos o filtros, de manera que queden completamente sellados, e inhale. Mantenga la respiración durante 5 segundos. Si el sellado es bueno, la máscara debe retraerse hacia su rostro.

NORTH

by Honeywell

www.honeywellsafety.com/la