Task-Change Transition: Whenever a Job Step Changes, Hazards Change Picture This – Spanish



Esta imagen muestra una planta de fabricación donde una línea de producción funciona a toda velocidad. Un trabajador que ha estado desempeñando funciones de supervisión ahora está agachado junto a una gran máquina industrial de recubrimiento, tratando de limpiar un rodillo cromado mientras la máquina sigue en funcionamiento. No se ha aplicado ningún bloqueo de seguridad. No hay ninguna protección entre las manos del trabajador y las piezas en movimiento. Un supervisor que se encuentra cerca echa un vistazo, pero no dice nada. En la pared detrás de la máquina, hay un procedimiento de seguridad plastificado pegado —parcialmente oculto por una pila de materiales apoyada contra él.

Lo que está a punto de suceder en esta imagen es totalmente predecible —y ese es precisamente el punto. En el momento en que un trabajador pasa de una tarea a otra, el perfil de riesgo cambia por completo. Una persona que hacía unos instantes observaba una máquina ahora está directamente expuesta a sus partes móviles, sin ninguno de los controles que esa tarea requiere. Nadie pidió que se detuviera la máquina. Nadie preguntó qué exigiría la nueva tarea. Nadie verificó si primero había que desconectar la máquina de la fuente de energía. Un cambio de tarea sin una reevaluación de riesgos no es un atajo, es una exposición sin control. Antes de realizar cualquier nuevo paso del trabajo, detente y evalúa qué

requiere ese paso, qué podría salir mal y qué controles deben estar en vigor antes de comenzar a trabajar.